

Kontowahl



Kontowahl - nur girocard

Feld  Feld *  Feld 

Felder

DEFAULT Konto 0
SPLITTING 01 Konto 1
SLITTING 02 Konto 2
⋮

Das gewünschte Konto durch antippen des Feldes auswählen.



Betrag eingeben  Karte einstecken  PIN eingeben 

Karte erst nach Aufforderung entnehmen!



Das Terminal unterstützt bei eingerichteter Kontowahl nur girocard-Zahlungen!

B+S Card Service kann für Sie die Kontobezeichnungen „DEFAULT“, „SPLITTING 01“, „SPLITTING 02“... nach Ihren Wünschen anpassen. Die Bezeichnungen „Konto 0“, „Konto 1“, „Konto 2“... sind fest. Nach jeder Buchung ist „Konto 0“ aktiv.

* Bitte blättern Sie mit dem Feld , wenn die Funktion Kontowahl (das Feld ) nicht angezeigt wird.