

Kontaktlos-Bezahlungsfunktionen

Funktionsbeschreibung Kontaktlos



Kontaktlos-Karte

Auflegebereich für das Einlesen einer Kontaktlos-Karte

Status der Zahlung

-  Kontaktlose Zahlung möglich
-  girogo:
Kontaktlos-Karte einlesen
-  girogo:
Kontaktlose Zahlung erfolgreich,
Karte entfernen
-  paypass:
Kontaktlose Zahlung in Bearbei-
tung, Karte entfernen

girocard-Karten, die für das girogo-Verfahren vorbereitet sind, tragen die Symbole:



MasterCard- / Maestro-Karten, die das PayPass-Verfahren unterstützen, erkennt man an den Symbolen:



paypass™

Kontaktlos-Bezahlungsfunktionen

Voraussetzungen

Bei kontaktlosen Zahlungen sind die Funktionen Trinkgeld, DCC und CUP nicht verfügbar, kontaktbehaftet aber weiter abrufbar.

MasterCard- / Maestro-Zahlungen können bis zu einem Betrag von 25,00 € als kontaktlose PayPass-Transaktionen ohne Authentifizierung durch den Karteninhaber durchgeführt werden. Liegt der Betrag über dem Limit, muss der Karteninhaber die Zahlung mit Unterschrift oder PIN bestätigen.

Bei einer girocard-Karte (früher ec-Karte) liegt der Maximalbetrag für das kontaktlose girogo-Zahlverfahren bei 20,00 €. Bei Beträgen über 20,00 € weist das Terminal auf die Verarbeitung eines anderweitigen, voreingestellten Zahlungsverfahrens hin. Abhängig von der Voreinstellung kann das Terminal eine GeldKarte-, ELV- oder girocard-Zahlung durchführen (siehe Kurzanleitung).

Jede girocard-Karte mit Kontaktlosfunktion und aufgeladenem GeldKarte-Guthaben kann am girogo-Verfahren teilnehmen. Karten können am Geldautomaten oder an speziellen Ladesäulen aufgeladen werden. Sogenannte kontoungebundene GeldKarten, z. B. Fan-Karten etc., können nicht am POS-Terminal aufgeladen werden (Ausnahme sind spezielle Lade-Terminals in Stadien).

Die Terminalsoftware ist mit S-Händlerservice abzustimmen.

girogo

Blau: Eingaben, die vom Kunden durchzuführen sind.



Kauf

Betrag eingeben



Karte auf das Display legen

Belegausdruck (optional)



kontaktlos

Für girogo liegt das Limit bei 20,00 €. Bei Beträgen über 20,00 € weist das Terminal auf die Verarbeitung eines anderweitigen, voreingestellten Zahlungsverfahrens hin. Abhängig von der Voreinstellung kann das Terminal eine GeldKarte-, ELV- oder girocard-Zahlung durchführen (siehe Kurzanleitung).

Kauf - Guthaben auf der Karte reicht nicht aus

Betrag eingeben



Karte auf das Display legen

Karte in den Chip-Leser stecken

PIN eingeben *



Ladebetrag und Guthaben der Karte sowie Zahlungsbetrag werden angezeigt

Karte nach Aufforderung entnehmen

Belegausdruck (optional)

* Beim Laden einer Karte gegen Ladevormerkung (Abo-Laden) entfällt die PIN-Eingabe. Der Karteninhaber muss für das Abo-Laden eine entsprechende Vereinbarung mit seiner Sparkasse geschlossen haben. Dabei wird auch die Höhe des Ladebetrages festgelegt. Jede weitere Ladung am gleichen Tag wird dann gegen PIN durchgeführt.

Das **Storno** oder eine **Gutschrift** einer girogo-Zahlung sind **nicht möglich**. Nachbuchungen von GeldKarte-Umsätzen sind ebenfalls nicht möglich.

PayPass



Kauf unter Limit

Betrag eingeben  Karte auf das Display legen Belegausdruck (optional)

Das Limit liegt bei 25,00 €.




Kauf - MasterCard / Maestro über Limit mit PIN

Betrag eingeben  Karte auf das Display legen PIN eingeben  Belegausdruck




Kauf - MasterCard über Limit mit Unterschrift

Betrag eingeben  Karte auf das Display legen Belegausdruck Kunde unterschreibt Händlerbeleg

Storno

 Feld Kassierer-PIN eingeben  TA-Nr. vom Kaufbeleg eingeben  Karte auf das Display legen Belegausdruck

Gutschrift

 Feld Kassierer-PIN eingeben  Betrag eingeben  Karte auf das Display legen Belegausdruck